

Терминология машинных работ

Стачать – соединение двух или нескольких деталей приблизительно равных по величине (стачивание боковых, плечевых срезов рукавов)

Притачать – соединение двух или нескольких деталей разных по величине (притачивание надставок к подбортам, манжет к рукаву)

Обтачать – соединение двух деталей по краю с последующим вывертыванием их на лицевую сторону (обтачивание воротников, бортов, хлястиков, поясов)

Втачать – соединение деталей по выгнутым, вогнутым и другим фигурным вырезам (втачать рукав в пройму, воротник в горловину)

Настрочить – закрепление заутюженных срезов шва строчкой, а также соединение двух деталей наложенных одна на другую (настрачивание боковых, плечевых швов, кокеток, карманов)

Расстрочить – закрепление припусков на шов или складку, строчками с лицевой стороны, при раскладывании припусков на обе стороны (расстрочить швы рукавов, спинки, шов соединения полотнищ юбки, складок)

Застрочить – закрепление подогнутого края деталей с подгибом и без подгиба среза внутрь (застрочить низ изделия, рукавов)

Прострочить – прокладывание отделочных строчек по краю деталей с лицевой стороны (закрепление и отделка краев бортов, воротника, манжет)

Обметать – прокладывание зигзагообразной строчки по краю припуска шва с целью предохранения срезов от осыпания (можно обметать срезы с помощью оверлока)

Терминология ручных работ

Сметать – соединить две детали стежками временного назначения (боковые, плечевые, срезы рукавов)

Приметать – временно соединить более мелкую деталь с более крупной (приметать манжету к рукаву)

Наметать – соединить две детали, наложенные одна на другую, стежками временного назначения (накладной карман, кокетку)

Выметать – закрепить обтачанный и вывернутый край детали стежками временного назначения (край воротника, клапана после обтачивания)

Заметать – временно закрепить подогнутый край детали сметочными стежками (низ изделия, рукава)

Вметать – соединить две детали по вогнутым линиям сметочными стежками (вметать рукав в пройму, воротник в горловину)

Обметать – закрепить срез или шов обметочными стежками с целью предохранения их от осыпания

Пришить – пришить фурнитуру или отделку на изделие (кнопки, пуговицы, крючки, тесьму и т.д.)

Подшить – закрепить подогнутый срез детали стежками постоянного назначения (низ изделия, рукава)

Выстегать – соединить два слоя ткани с захватом нижнего слоя на половину толщины (нижний воротник, лацкан)

Терминология влажно-тепловой обработки

Приутюживание (приутюжить) - уменьшение толщины шва, сгиба, складок. Применение: приутюжить сгиб, край, карман.

Разутюживание (разутюжить) - Раскладывание припусков швов или складок в разные стороны и закрепление их с помощью утюга в этом положении.

Заутюживание (заутюжить) - укладывание края детали, припуска шва или складки в одну сторону и закрепление с помощью утюга в этом положении. Применение: заутюживание рельефа, среднего шва.

Сутюживание (сутюжить) - сокращение участка изделия посредством влажно-тепловой обработки для получения выпуклых форм. Применение: сутюживание слабины на конце вытачки.

Оттягивание (оттянуть) - удлинение края детали для получения вогнутой формы. Применение: оттягивание припусков швов.

Отпаривание (отпарить) - обработка изделия паром для удаления лас и заминов. Применение: для отпаривания готового изделия.

Проутюживание (проутюжить) - удаление сгибов и заминов с материала или деталей. Применение: проутюживание ткани перед раскроем.

Декатирование (декатировка) - влажно-тепловая обработка материала паром и просушивание его для уменьшения усадки. Применение: декатирование ткани перед раскроем. Нельзя декатировать ацетатные и триацетатные ткани.